

Air Buds 200

Fone de Ouvido TWS

Manual Digital do Usuário


i2GO[®]





Conheça seu
Fone de Ouvido Bluetooth®

Air Buds 200



Até 20 h de músicas e chamadas*



Controle multimídia



Conexão de até 10 m de alcance**



Fixação magnética ao carregar



2 pares de borrachas adicionais

Indicador LED
Microfone

Área Touch

Entrada de
Carregamento

Ponto de Conexão
de Carregamento

LED Indicador
de Carregamento

*Baseado com a utilização do volume em 50%

**Conexão sem obstáculos

AIR BUDS 200

Guia Rápido de Comandos



Nos dois fones:

Pressione uma vez:

-  Reproduzir
-  Pausar
-  Atender chamada
-  Encerrar chamada

Pressione e segure:

-  Recusar chamada

Pressione e segure por 1,5 segundos

-  Ativar assistente de voz
(Toque 1 vez para desligar)

Esquerdo

Duplo Toque:

-  Retroceder música

Triplo Toque:

-  Diminuir volume



Direito

Duplo Toque:

- Avançar música 

Triplo Toque:

- Aumentar volume 

AIR BUDS 200

Ligar e Desligar



Ligar

Para ligar o seu **i2GO Air Buds 200**:

- Caso os fones estejam no estojo, abra o estojo e remova os fones, ambos serão ligados e conectados automaticamente.
- Caso os fones estejam fora do estojo, basta pressionar por 3 segundos o touch dos dois fones (direito e esquerdo), para ligá-los.

Desligar

Para desligar o seu **i2GO Air Buds GO 2.0**:

Para desligar, basta pressionar por 5 segundos o lado que deseja desligar ou guarde os dois fones no estojo.

Instruções de Carregamento


1 Estojo de carregamento

Para carregar o seu fone de ouvido Air Buds 200 siga as etapas abaixo:

- 1. Carregue o estojo usando um cabo USB-C conectado a um computador ou carregador de parede.
- 2. Para evitar danos, use o cabo USB-C fornecido.
- 3. O indicador de LED na frente do estojo indica o status do carregamento (≤25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%).
- 4. O tempo de carregamento é de cerca de 1,5 horas.

2 Fones de ouvido

Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento para carregar. Ao carregar, a luz indicadora fica sempre vermelha e, quando totalmente carregada, a luz azul acenderá e depois irá se apagar. O tempo de carregmento é de cerca de 1 hora.



1	2	3	4
≤25%	25-50%	50-75%	75-100%

Emparelhamento Bluetooth[®]

1 Método 1

1. Retire os fones de ouvido do estojo.
2. Os fones de ouvido serão emparelhados automaticamente e, em seguida, o fone de ouvido principal piscará em azul e vermelho.
3. Ative o modo Bluetooth[®] no seu dispositivo.
4. Selecione “**i2GO Air Buds 200**” para iniciar o emparelhamento e os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao seu dispositivo Bluetooth[®], indicado por um aviso sonoro.


Nota:

O modo de emparelhamento dura no máximo 180 segundos (3 minutos). Se durante esse período o emparelhamento não for bem-sucedido, os fones entrarão em modo de espera. Se precisar reconectar, siga as instruções acima novamente.

Se o smartphone estiver fora do alcance da conexão, os fones desconectarão. No entanto, eles se reconectam automaticamente ao smartphone se forem colocados de volta na área de alcance de conexão em 180 segundos.

2 Método 2

Para os próximos usos, ligue o Air Buds 200. Os fones se conectarão automaticamente ao dispositivo que estavam conectados pela última vez. Se o dispositivo não estiver próximo ou com a função Bluetooth[®] desligada, os fones entrarão no modo de pesquisa, com as luzes vermelha e azul piscando alternadamente.



Música e Assistente Pessoal

1 Ouvindo Música

Reproduzir/Pausar: Ao reproduzir músicas, pressione uma vez um dos fones de ouvido para pausar ou retomar a reprodução.

Música Anterior: No modo de música, pressione duas vezes o fone de ouvido esquerdo para retroceder a música atual ou voltar para a música anterior.

Próxima Música: No modo de música, pressione duas vezes o fone de ouvido direito para pular para a próxima música.

Reprodução Automática: Se você receber uma chamada enquanto estiver no modo de música, depois de terminar a chamada, o dispositivo retornará automaticamente ao modo de música.

2 Aumentar e Diminuir Volume

Clique três vezes em seu fone direito para aumentar o volume e para diminuir clique três vezes em seu fone esquerdo.

3 Acione sua Assistente Pessoal com um só comando

Mantenha pressionado por 1,5 segundos em qualquer um dos fones de ouvido para ativar sua assistente pessoal. Toque 1 vez para desligar.



Ligações

1 Atender e encerrar ligações

1. **Atender uma ligação:** Ao receber uma ligação, pressione rapidamente um dos fones de ouvido para atender.
2. **Encerrar uma ligação:** Durante a chamada, pressione uma vez um dos fones de ouvido para desligar.

2 Rejeitar uma ligação

Ao receber uma ligação, mantenha pressionado um dos fones de ouvido para rejeitá-la.



Manutenção e Resolução de Problemas

1 Manutenção

Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos fones, para evitar estragar os contatos dos fones com o estojo, o que pode causar mau contato e não carregamento dos fones dentro do estojo. Não permita que os fones de ouvido esfreguem em objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados e danificados.

Mantenha os fones de ouvido longe de altas temperaturas, umidade e poeira.

2 Solução de Problemas Comuns

- 1. Ao tirar os fones do estojo, os fones não ligam**
Causa: Bateria fraca
Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas
- 2. Nenhum indicador de luz no estojo de carregamento**
Causa: Estojo de carga com bateria fraca
Solução: Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas
- 3. Após o emparelhamento, apenas um fone de ouvido tem som**
Causa: O emparelhamento TWS falhou
Solução: Emparelhar novamente de acordo com o manual
- 4. Nenhuma luz indicadora no estojo de carregamento após o carregamento**
Causa: Falha de energia DC
Solução: Verifique se o cabo de carregamento USB-C está conectado
- 5. Os fones de ouvido não se desconectam do smartphone após serem colocados no estojo e fechado a tampa**
Causas: 1. Há objetos estranhos no estojo.
2. Há um problema de conectividade entre o pino do estojo e os fones de ouvido
Soluções: 1. Remova os objetos estranhos
2. Remova os fones e coloque-os de volta

6. Os fones desligam automaticamente

Causa: Bateria fraca

Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas

7. Eco em fones de ouvido

Causa: Volume muito alto ou ambiente barulhento

Solução: Abaixar o volume ou mude de local

8. Ruído durante chamada

Causa: Há interferência ambiental devido à distância entre os fones de ouvido e o smartphone

Solução: Verifique se eles estão próximos

9. A voz do interlocutor é ouvida muito baixo

Causa: Os fones de ouvido estão colocados incorretamente ou o volume de ligação está baixo

Solução: Ajuste-os no ouvido ou aumente o volume de ligação via smartphone

Precauções e Garantia

Avisos de Segurança

1. Siga as instruções do Manual do Usuário e não desmonte ou modifique o dispositivo por qualquer motivo; isso pode causar falha ou queima do fone.
2. Por favor, carregue os fones de ouvido com uma potência de entrada de 5V / 1 A para proteger a bateria.
3. Por favor, guarde ou use os fones de ouvido em um ambiente de temperatura normal.
4. Por favor, não use este produto perto da água. Não mergulhe este produto em nenhum líquido, nem salpique nenhum líquido neste produto.
5. Mantenha o fone de ouvido longe de fontes de calor, como radiadores, reguladores de ar quente, fogões ou outros instrumentos de aquecimento. Porque não resiste a altas temperaturas.
6. Não obstrua as portas dos fones de ouvido, como porta do carregador, porta LED, microfone, etc.
7. Para proteger sua audição e prolongar a vida útil dos alto-falantes, não é recomendado ajustar o volume para o nível máximo por muito tempo.

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Modelo:** Air Buds 200
- **Tamanho do driver:** 8 mm
- **Frequência:** 20 Hz - 20 kHz
- **Sensibilidade:** 92,66 dB
- **Impedância:** 32 Ω
- **Versão Bluetooth®:** 5.3
- **Alcance Bluetooth®:** <10 metros
- **Bateria do fone de ouvido:** 30 mAh (cada) | 4 h
- **Bateria do estojo de carregamento:** 300 mAh | 16 h
- **Tempo de carregamento do estojo:**
aproximadamente 1,5 h
- **Tempo de Uso:** 4 h (fone de ouvido) | 16 h (estojo)
- **Entrada de carregamento USB-C:** DC 5 V / 0,3 A

Itens Inclusos:

- 1 Par de Fones de Ouvido Sem Fio
- 1 Estojo Carregador
- 1 Cabo USB-C
- 2 Pares de Borrachas de Silicone
- 1 Manual