

Bass 300

Headphone Sem Fio

Manual Digital do Usuário

i2GO[®]



Conheça seu
Headphone Sem Fio

Bass 300



Até 10 h de músicas e chamadas*




Design dobrável



Bass+ graves potentes



Material leve e resistente



Arco regulável



Dobrável para guardar



Almofadas super macias



Controle multimídia



Microfone integrado



Entrada auxiliar 3,5 mm



*Baseado com a utilização do volume em 50%

HEADPHONE BASS 300

Ligar e Desligar



Para ligar o seu **Headphone Bass 300**:

Pressione e segure o botão “**⏻M**” por alguns segundos para ligar seu Headphone. Depois que você já tiver pareado seu Headphone com seu smartphone ou outro dispositivo Bluetooth®, ele irá se conectar automaticamente cada vez que for ligado.



Para desligar o seu **Headphone Bass 300**:

Pressione e segure o botão “**⏻M**” por alguns segundos para desligar seu Headphone.

Instruções de Carregamento

1 Como carregar o Headphone


Para carregar o seu **Headphone Bass 300** siga as etapas abaixo:

1. Como o produto possui uma bateria recarregável e não removível embutida, por favor, utilize o cabo de carregamento USB-C fornecido para carregar.
2. Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso.
3. O indicador LED fica vermelho durante o carregamento. Depois de totalmente carregado, o indicador LED fica azul sólido.

Nota:

Escolha o carregador certificado pelo fabricante regular.

O desempenho da bateria pode diminuir com a repetição do carregamento e uso do produto. É um fenômeno normal para todas as baterias recarregáveis.



Emparelhamento Bluetooth®

1 Primeiro emparelhamento


Siga as etapas (certifique-se de que a função Bluetooth® do dispositivo esteja ativada e possa ser pesquisada):

1. Ligar: Pressione o botão “**⏻M**” por 2 segundos para ligar o fone de ouvido.
O indicador LED fica azul, depois a luz vermelha e a azul piscam alternadamente, o fone de ouvido entra no status de emparelhamento.

Nota:

O fone de ouvido pode entrar automaticamente no status de emparelhamento após ligar se não houver reconexão. Como o fone de ouvido pode reconectar automaticamente com o último dispositivo que você emparelhou, para reconectar, basta ligá-lo.

2. Ative a função Bluetooth® e procure por “**Headphone Bass 300**” consultando as instruções do seu smartphone. Clique manualmente em “**Headphone Bass 300**” para conectar. Depois de emparelhar com sucesso, a luz azul pisca uma vez a cada 5 segundos.



Música e Chamadas

1 Ouvindo Música

1. Para aumentar o volume, pressione o botão “+ \ ►►”.
2. Para diminuir o volume, pressione o botão “◄◄ \ -”.
3. Para avançar música, pressione o botão “+ \ ►►”.
4. Para retroceder música, pressione o botão “◄◄ \ -”.
5. Para play e pausar, pressione o botão “►|| \ ◀”.

2 Atender Chamadas Recebidas

Clique em “►|| \ ◀” uma vez para atender as chamadas recebidas.

Recomendação: Como alguns aparelhos respondem às chamadas por padrão através do seu próprio receptor, consulte as instruções do seu aparelho e defina-as no seu smartphone.

3 Terminar Chamada Atual

Clique em “►|| \ ◀” uma vez para encerrar a chamada atual.

4 Rejeitar Chamadas Recebidas

Pressione e segure “►|| \ ◀” por 2 segundos quando houver uma chamada.

5 Rediscagem do Último Número

Pressione duas vezes “►|| \ ◀” para rediscar o último número chamado.

Modo com fio, inserir cartão MicroSD e Modo FM

1 Modo com fio

Plug and play: conectando o fone de ouvido a um reprodutor de música com o cabo de áudio duplo de 3,5 mm fornecido, o fone de ouvido pode ser usado como fone de ouvido com fio sem iniciar.

Nota:

Neste modo, você não pode usar nenhuma função do fone de ouvido, incluindo pausa na reprodução, ajuste de volume, microfone e assim por diante.

2 Inserir um Cartão MicroSD

Certifique-se de que o cartão MicroSD esteja inserido corretamente no slot antes de usar qualquer função do Headphone, incluindo pausa na reprodução, ajuste de volume, microfone e assim por diante.

3 Modo FM

Clique no botão “FM” para selecionar o modo FM. Neste modo: pressione longamente o “▶◀” para escanear e armazenar canais FM.

Precauções e Garantia

Avisos de Segurança

1. Siga as instruções do Manual do Usuário e não desmonte ou modifique o dispositivo por qualquer motivo; isso pode causar falha ou queima do Headphone.
2. Carregue o fone de ouvido com potência de 5 V para proteger a bateria.
3. Guarde ou use o fone de ouvido em um ambiente com temperatura normal.
4. Mantenha o fone de ouvido longe de fontes de calor, como radiadores, reguladores de ar quente, fogões ou outros instrumentos geradores de calor.
5. Não obstrua as portas do fone de ouvido, como porta do carregador, porta LED e microfone.
6. Para proteger sua audição e prolongar a vida útil do fone de ouvido, não é recomendável ajustar o volume ao nível máximo por muito tempo.

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Modelo:** Headphone Bass 300
- **Tamanho do driver:** 40 mm
- **Frequência:** 20 Hz - 20 kHz
- **Sensibilidade:** 91 dB $\pm$ 3 dB
- **Impedância:** 32 Ω
- **Versão Bluetooth®:** 5.1
- **Alcance Bluetooth®:** <10 metros
- **Bateria:** 200 mAh
- **Entrada de carregamento USB-C:** DC 5 V / 300 mA
- **Tempo de Música/Chamadas:** 10 h*
- **Conectores:** 3,5 mm, USB-C e Cartão MicroSD

Itens Inclusos:

- 1 Headphone Sem Fio
- 1 Cabo USB-C
- 1 Cabo Auxiliar
- 1 Manual

*Baseado com a utilização do volume em 50%