

# Air Pro GO 2.0

Fone de Ouvido Sem Fio TWS

Manual Digital de Usuário

**PRO** SERIES

i2GO<sup>®</sup>



Conheça seu  
Fone de Ouvido Sem Fio TWS

# AIR PRO GO 2.0

i2GO® **PRO SERIES**



Som estéreo nítido e potente




Superfície touch para controlar



Carregamento automático com visor no estojo



Conexão de até 10 m de alcance



### Bass+

Aproveite uma experiência sonora intensa com a tecnologia Bass+, que proporciona graves poderosos e dinâmicos e um som nítido



Carregamento automático ao guardar

### TWS

Totalmente sem fios



Área Touch



Indicador LED e Microfone



LED Indicador de Carga

4 h +  
16 h


Até 20 h de músicas e chamadas

AIR PRO GO 2.0


# Estrutura

i2GO® **PRO SERIES**

## 1 Fones de Ouvido



## 2 Estojo de Carregamento



# Guia Rápido de Comandos

## Nos dois fones:

Toque uma vez:

-  Reproduzir
-  Pausar
-  Atender ou desligar chamada

Mantenha pressionado:

-  Recusar chamada

Pressione e segure por 1,5 segundos:

-  Ativar assistente de voz

## Esquerdo

Toque duas vezes:

-  Retroceder música


Toque três vezes:

-  Diminuir volume




## Direito

Toque duas vezes:


- Avançar música 

Toque três vezes:

- Aumentar volume 

# Instruções de Carregamento

## 1 Como carregar o fone de Ouvido




O LED indicador fica vermelho durante o carregamento dos fones

Quando a bateria dos fones estiver com pouca carga, o LED indicador piscará vermelho. Coloque os fones de ouvido na posição correspondente no estojo de carregamento. Então o LED dos fones acenderá vermelho e apagará apenas quando a carga estiver completa.

## 2 Como carregar o estojo de carregamento

O estojo carregador possui um indicador LED que mostra exatamente a porcentagem de carga no estojo. O indicador ficará aceso enquanto o estojo de carregamentos estiver sendo carregado ou enquanto estiver carregando os fones.

Para carregar o estojo carregador use um cabo USB-C para conectar a um computador ou a um carregador de parede compatível.



Indicador LED de carga da bateria do estojo de carregamento

**Nota 1:** Antes de carregar, verifique se o dispositivo de carregamento é adequado para o seu fone de ouvido ou não.

**Nota 2:** Use apenas o estojo carregador fornecido para carregar seus fones de ouvido. Outro dispositivo pode alterar a validação ou manutenção deste item e pode causar perigos.

**Nota 3:** Não abra à força a bateria embutida, pois isso danificará seus fones de ouvido.

**Nota 4:** Os fones de ouvido perderão a carga automaticamente se não forem usados. Nesse caso, carregue totalmente seus fones de ouvido pelo menos a cada 3 meses.

**Nota 5:** Não deixe seus fones de ouvido em condições extremas de temperatura. Eles podem afetar o desempenho dos fones de ouvido mesmo se eles estiverem totalmente carregados.

**Recomendado:** entre -10°C e 50°C.

**Nota 6:** Não exponha seus fones de ouvido ao fogo ou água.

AIR PRO GO 2.0

# Ligar e Desligar

i2GO® *PRO SERIES*

## 1 Ligar

### Método 1

Abra a tampa do estojo de carregamento e retire os fones para que liguem automaticamente.

### Método 2

Para ligar os fones, pressione a parte touch por 3 segundos até o LED começar a piscar azul. Ao ligar, eles entrarão em modo de pareamento, piscando azul e vermelho alternadamente.

## 2 Desligar

### Método 1

Para desligá-los basta colocar de volta no estojo carregador.

### Método 2

Para desligar os fones, pressione a parte touch por 3 segundos até o LED começar a piscar azul.

# Emparelhamento Bluetooth®

## 1 Primeiro emparelhamento

Ligue os fones conforme indicado na página anterior. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando azul alternadamente.

## 2 Emparelhar com o smartphone

Ligue o Bluetooth® no seu smartphone e escolha "i2GO Air Pro GO 2.0" na lista de dispositivos Bluetooth®. Após a conexão com o smartphone, o fone de ouvido principal indicará "Conectado" por meio de um som.



## 3 Reconexão (TWS)

Ligue os fones conforme indicado na página anterior. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando azul e vermelho alternadamente. Se o smartphone ou outro dispositivo que já foi conectado aos fones anteriormente estiver na área de conexão apenas aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido serão reconectados. Quando os fones de ouvido estiverem devidamente conectados ao smartphone ou outro dispositivo, piscarão azul.

# Ligações

## 1 Atender e encerrar ligações

Quando o fone está ligado e conectado ao smartphone, uma chamada pode ser feita. O áudio da chamada é reproduzido em ambos os fones, mas apenas o fone esquerdo capta a voz.

- 1. Atender uma ligação:** ao receber uma ligação, uma voz informa o número que está ligando. Toque uma vez na área touch de qualquer fone de ouvido para atender a ligação.
- 2. Encerrar uma ligação:** durante a chamada, toque uma vez a área touch de qualquer fone de ouvido para encerrar a ligação.

## 2 Rejeitar uma ligação

Pressione a área touch de qualquer fone de ouvido por cerca de 2 segundos para rejeitar a ligação.



# Música


## 1 Tocar e Pausar

### Tocar:

No modo de espera, toque na área touch de qualquer fone para reproduzir música.

### Pausar:

Enquanto reproduz uma música, toque na área touch de qualquer fone para pausar a música.




## 2 Pular e Retroceder Músicas

### Próxima faixa:

No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido direito para pular para a próxima música.

### Faixa anterior:

No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido esquerdo para voltar à música anterior.




## 3 Aumentar e Diminuir Volume

### Aumentar Volume:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido direito para aumentar o volume.

### Diminuir Volume:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido esquerdo para diminuir o volume.



# Manutenção e Resolução de Problemas

## 1 Manutenção

Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos fones, para evitar estragar os contatos dos fones com o estojo, o que pode causar mau contato e não carregamento dos fones dentro do estojo. Não permita que os fones de ouvido esfreguem em objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados e danificados.

Mantenha os fones de ouvido longe de altas temperaturas, umidade e poeira.

## 2 Solução de Problemas Comuns

- 1. Ao tirar os fones do estojo, os fones não ligam**  
**Causa:** Bateria fraca  
**Solução:** Carregue-os por 1 a 2 horas
- 2. Nenhum indicador de luz no estojo de carregamento**  
**Causa:** Estojo de carga com bateria fraca  
**Solução:** Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas
- 3. Após o emparelhamento, apenas um fone de ouvido tem som**  
**Causa:** O emparelhamento TWS falhou  
**Solução:** Emparelhar novamente de acordo com o manual
- 4. Nenhuma luz indicadora no estojo de carregamento após o carregamento**  
**Causa:** Falha de energia DC  
**Solução:** Verifique se o cabo de carregamento USB-C está conectado
- 5. Os fones de ouvido não se desconectam do smartphone após serem colocados no estojo e fechado a tampa**  
**Causas:** **1.** Há objetos estranhos no estojo.  
**2.** Há um problema de conectividade entre o pino do estojo e os fones de ouvido  
**Soluções:** **1.** Remova os objetos estranhos  
**2.** Remova os fones e coloque-os de volta

### 6. Os fones desligam automaticamente

**Causa:** Bateria fraca

**Solução:** Carregue-os por 1 a 2 horas

### 7. Eco em fones de ouvido

**Causa:** Volume muito alto ou ambiente barulhento

**Solução:** Abaixar o volume ou mude de local

### 8. Ruído durante chamada

**Causa:** Há interferência ambiental devido à distância entre os fones de ouvido e o smartphone

**Solução:** Verifique se eles estão próximos

### 9. A voz do interlocutor é ouvida muito baixo

**Causa:** Os fones de ouvido estão colocados incorretamente ou o volume de ligação está baixo

**Solução:** Ajuste-os no ouvido ou aumente o volume de ligação via smartphone

# Precauções e Garantia

1. Os fones de ouvido devem ser armazenados em um ambiente seco e ventilado para evitar o contato com óleo, vapor de água, umidade e poeira, para não afetar o desempenho do produto.
2. Evite usar solventes orgânicos irritantes ou itens que contenham esses ingredientes para limpar os fones de ouvido.
3. Os fones de ouvido devem ser usados corretamente e de acordo com os requisitos. Preste atenção à influência do ambiente nos fones de ouvido. Para garantir uma conexão estável, recomenda-se que a distância entre o smartphone e os fones de ouvido esteja dentro de 10 metros.
4. Se o fone de ouvido não estiver conectado ou a comunicação não for estável, etc., não desmonte o corpo do fone de ouvido e seus acessórios, caso contrário perderá a garantia.
5. Para carregar o estojo de carregamento, use um carregador de parede ou veicular padrão ou conecte no computador.
6. Para garantir o uso adequado do fone de ouvido, verifique se está totalmente carregado.

## Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

## Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: [i2GO.com.br](http://i2GO.com.br). Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

# Especificações Técnicas e Itens Inclusos

## Especificações técnicas:

- **Driver:** 8 mm
- **Frequência:** 20 Hz - 20 kHz
- **Sensibilidade:** 95 dB  $\pm$  3 dB
- **Impedância:** 32  $\Omega$
- **Conexão:** Bluetooth® 5.2
- **Alcance da Conexão:** <10 m
- **Bateria Fones:** 40 mAh (cada)
- **Bateria Estojo:** 300 mAh

## Itens inclusos:

- 1 Fone de Ouvido Sem Fio
- 1 Estojo Carregador
- 1 Cabo USB-C
- 1 Par de Borrachas Adicional
- 1 Manual